HIGH-WATCH

Welcome To Surveillance World

دفترچه راهنمای دستگاه ضبط دیجیتال

دستـورالعمـل راه انـدازی
سریع دستگاه ضبط دیجیتال
DVR

DVR - MV8004 NEW
DVR - MV 8008 D NEW
DVR - MV 8016 D NEW

از شما کمال تشکر و قدردانی را داریم که این محصول دی وی آر را خریداری کرده اید. این دفترچه راهنما مرجعی است که برای نصب و راه اندازی این سیستم، طراحی شده است. در اینجا می توانید با خصوصیات، عملکرد و جزئیات مربوط به نمودار درختی مند آشنا شوید. لطفا قبل از نصب و راه اندازی، نکات ایمنی و هشدارهای زیر را به دقت مطالعه کنید.

هشدارها و نکات ایمنی مهم

۱- ایمنی الکتریکی

تمام دستورالعمل های مربوط به نصب و راه اندازی دستگاه باید مطابق با اصول و مقررات ایمنی محلی باشد. ما هیچ گونه مسئولیت یا تعهدی در قبال آتش سوزی و یا برق گرفتگی ناشی از حمل و نقل و نیز نصب نادرست نخواهیم داشت.

۲- ایمنی در حمل و نقل

فشار زیاد، تکانهای شدید و ترشح آب از جمله مواردی هستند که در طول حمل و نقل، بسته بندی و نصب مجاز نمی باشند.

۳- نصب

دستگاه را رو به بالا نگاه داشته و آن را با احتیاط حمل کنید. لطفا قبل از نصب و راه اندازی کامل، جریان برق را وصل نکنید. هیچ نوع شیء و جسمی روی دستگاه قرار ندهید.

۴- لزوم دسترسی به مهندسین با صلاحیت

تمام بررسی ها و امور مربوط به تعمیر باید توسط نیروهای با تجربه و صاحب صلاحیت صورت گیرد. ما هیچ گونه مسئولیت و تعهدی در قبال اصلاحات ناموفق و تعمیدات غیر مجاز نخواهیم داشت.

۵- محیط

این دستگاه باید در یک محیط خنک، خشک و دور از تابش مستقیم نور خورشید، مواد منفجره و اشتعال زا نصب شود.

این سری از محصولات باید در محیطی با دمای صفر تا ۴۰ درجه سانتیگراد، حمل، بسته بندی و مورد استفاده قرار گیرند.

۶- لوازم جانبی


مطمئن شوید که از تمام لوازم جانبی توصیه شده توسط تولید کننده استفاده می کنید، لطفا قبل از نصب، بسته بندی را باز کرده و تمام اجزای مشمول را کنترل کنید. درصورت مشاهده هر نوع نقص در بسته بندی با نمایندگی محلی تماس بگیرید.


۷) باتری لیتیوم
استفاده از یک باتری ناسالم می تواند منجر به آتش سوزی، انفجار و یا صدمات جسمانی شود. لطفا در زمان تعویض باتری، مطمئن شوید که از مدل مشابه استفاده می کنید.

دستورالعمل
* لطفا دستگاه را در محیطی با تهویه مناسب نصب کرده و از انسداد منافذ هوا جلوگیری نمایید.
* دستگاه را بطور افقی ویا در مکانی ثابت نصب کرده و از افتادن آن اجتناب کنید.
* دستگاه را خشک نگه دارید.اتصال کوتاه ممکن است منجر به آتش سوزی ویا زیانهای دیگر شود.دستگاه ضد آب نمیباشد.
* در صورت نیاز ازمنابع مطمئن هارد را تهیه و نصب کنید.
* از گذاشتن اشیاء سنگین بر روی دستگاه خودداری کنید.

۱. دستورالعمل ظاهری محصول


۱. پنل جلو
نکته :ظاهر محصولات شامل کلید ها ،واسط ها و ساختار صرفا جهت اطلاع رسانی میباشند و مرجع اصلی شما محصول نهاییست که به دست شما میرسد.





نام	عملکرد	نام	عملکرد
۱	گیرنده ریموت کنترل	۲	اندیکاتور هشدار
۳	اندیکاتور تصویر	۴	اندیکاتور پاور
۵	منوی اصلی	۶	خروج
۷	ورود	۸	کلید مکان نما

۲. پنل عقب



نام واسط	تابع واسط	نام واسط	توضیح واسط
۱	ورودی تصویر	۲	ورودی BNC
۳	واسط کابل شبکه	۴	ورودی صدا
۵	خروجی VGA	۶	خروجی صدا
۷	خروجی HDMI	۸	پورت USB
۹	پورت RS-485	۱۰	خروجی DC12V

۲. نصب هارد دیسک

مدل زیر را بعنوان مثال در نظر بگیرید:


۱. پیچهای بدنه را باز کنید.



۲. هارد را هماهنگ با چهار حفره ای که در انتهای دستگاه وجود دارد قرار دهید.



۳. هارد را محکم کنید.



۴. کابل هارد و منبع تغذیه را وصل کنید.



۵. بدنه را هماهنگ با بست ها قرار داده و قسمت بالایی آن را قرار دهید.



۶. پیچهای بدنه و کناره های پنل را محکم کنید.



POWER RECOVERY

هنگامی که دستگاه به طور ناگهانی خاموش می شود، ری بوت کنید و در این هنگام تمام ضبط های انجام شده به طور خودکار ذخیره و به وضعیت قبلی بازخواهدگشت

ورود به سیستم :
هنگامی که دی وی آر بوت آپ می شود، کاربر باید از لاگ این وارد شود. در این زمان سیستم ، توابع مربوطه برای ورود به همراه پیش دید کاربر را نشان میدهد. دو تنظیمات برای کاربر وجود دارد. نام ها admin, default است. نام admin بدون پشتیبانی از رمز است . اگر رمز خود را سه بار متوالی اشتباه بزنید الارم فعال می شود. اگر پنج بار اشتباه بزنید ، حساب کاربری بسته خواهد شد.(بعد از نیم ساعت و یا از طریق ری بوت کردن حساب کاربری دوباره به طور اتوماتیک فعال می شود)

تنظیمات شبکه

وارد Main menu، system،network، شوید:
ip پیش فرض دستگاه:192.168.1.10
ساب نت ماسک پیش فرض : 255.255.22255.0
گت وی پیش فرض:192.168.1
توجه: آدرس ip دوربین متحرک باید با روتر یک شبکه داشته باشد و با ip آن یکی باشد تا تعارضی نداشته باشد.به منوی اصلی ،سپس سیستم و بعد شبکه (network) بروید و گزینه DHCP enable یا فعال سازی DHCP را بزنید.

تنظیمات ضبط

دی وی آر باید شامل هارد باشدو تنظمات به شکل زیر است :
۱- مدیریت هارد : بعد از نصب هارد ، دی وی آر را بوت آپ کنید ، وارد منوی اصلی وبعد advanced،storage شوید تا هارد را تنظیم .سپس هارد را به عنوان خواندن-نوشتن تنظیم کنید.
۲- توجه داشته باشید که حداقل یک دیسک خواندن-نوشتن برای ضبط عادی لازم است.
۳- تنظیمات ویدئو: به منوی اصلی ، record و بعد record config بروید.
کانال:
شماره کانال مربوطه را انتخاب کنید. همه آپشن ها را برای تنظیم کانال های کلی انتخاب کنید
Redundancy (اضافه)
این تابع را انتخاب کنید تا بک آپ مجدد از فایل بگیرد.
Length (اندازه) : اندازه زمانی هر فایل تصویری را بین ۱ تا ۱۲۰ دقیقه درنظر بگیرید.
به یاد داشته باشید

دسترسی به LAN

هنگامی که به شبکه وصل هستید ، برای شروع مانیتورینگ از طریق مرورگرIE وارد دی وی آر(login) شوید.
اتصال دی وی آر
مرورگرIE راباز کنید و آدرس IP را (192.168.1.10) وارد کنید.
دی وی آر لاگ این (Login)
نام کاربری ورمز را که به طور پیش فرض ادمین و بدون رمز هست را وارد کنید. میتوانید بعد از وارد شدن رمز را تغییر دهید.


توجه: برای وارد شدن از طریق مرورگرIE باید plug-in ها نصب باشند.از آنجایی که IE به صورت پیش فرض پلاگین را قطع می کند وارد
Internet options>security>customized level>activex شوید و همه را فعال کنید. یا وارد وب سایت اصلی دشه و پلاگ این را دانلود کنید. ویا ازطریق CD پلاگ این v1.1.0.78 را نصب کنید.

دسترسی از طریق موبایل

تنظیمات محیط شبکه :3G,wifi
موبایل سیستم :Android,apple
نام نرم افزار:Hi-view cloud
دانلود نرم افزار:Google market,app store
توجه: هنگامیکه دستگاه می تواند به شبکه عمومی وصل شود شما می تواند از طریق VmEyeSuper مانیتورینگ داشته باشید.

Cloud دسترسی به شبکه عمومی

تکنولـوژی P2P یـا CLOUD مانیتورینـگ عمومـی ازطریـق شـبکه اسـت. ابتـدا وارد وب سـایت www.xmeye.net شـده وسـپس بـر اسـاس راهنمـای داده شـده برنامـه را نصـب کنیـد وبعـد login را بـرای وارد شـدن بـه خدمـات cloud بزنیـد.



روش دوم ورود بر اساس اطلاعات «دستگاه» می باشد.
در این صورت کاربر، نیاز به وارد کردن شناسه ی دستگاه و نام کاربری دارد.
نام کاربری پیش فرض: admin
رمز عبور پیش فرض: [نیازی به وارد کردن رمز عبور نمی باشد.]
پـس از ورود بـه سـرور Cloud ، کاربـر قـادر بـه افـزودن دسـتگاه و اطلاعـات بیـش تـری چـون شناسـه، نـام و نـوع دسـتگاه هـم چنیـن نـام و رمـز عبـور ورودی مـی باشـد.

CMS

مرحله ۱: نرم افزار CMS را نصب و اجرا کرده و برای ورود «تایید» را کلیک نمایید.
نام کاربری پیش فرض: admin
رمز عبور پیش فرض: 123456

مرحلـه ۲: بـا کلیـک بـر روی دکمـه ی «مدیریـت دسـتگاه» ، تجهیـزات مـورد نظـر خـود را اضافـه نما یید .

برای پیدا کردن دستگاه در شبکه ی محلی، روی «جستجوی خودکار» کلیک کنید.

مرحلـه ۳: پـس از افـزودن دسـتگاه بـا موفقیـت، بـرای مشـاهده ی دسـتگاه ضبـط بـا جریـان اصلـی، بـه صفحـه ی نمایشـگر رجـوع نمایید.

توجـه: بـه منظـور مشـاهده ی تصویـر مـدار بسـته، چـک باکـس سـمت راسـت دسـتگاه را فعـال نماییـد.

مرحلـه ۴:. ابتـدا شناسـه ی دسـتگاه را کنتـرل و پـس از آن دسـتگاه WAN را اضافـه کنیـد. از طریـق زیـر مـی توانیـد بـه شناسـه ی دسـتگاه دسترسـی داشـته باشـید:
منوی اصلی --> سیستم --> شبکه --> خدمات شبکه

مرحلـه ۵ : وارد صفحـه ی مدیریـت دسـتگاه شـده و بـا فشـردن کلیـد «اضافـه کـردن» در گوشـه ی سـمت چـپ بـالای صفحـه، دسـتگاه جدیـد را اضافـه نماییـد.

گارانتی محصول:

دوره گارانتـی محصـول یـک سـاله بـوده و تنهـا در صـورت ارائـه برچسـب گارانتـی ، ایـن خدمـات عرضـه مـی گـردد.

www.high-watch.uk